

Infos zu Handsender

Informations concernant les télécommandes

	<p>Typ: Eazy-Matic Blau 433.92 MHz Double-Click (DCL selbstlernend)</p> <p>Art. Nr.: 101822</p> <p>Erhältlich</p>	<p>Type: Eazy-Matic bleu 433.92 MHz Double-Click. 2 fréquences.</p> <p>Art. No: 101822</p> <p>disponible</p>
	<p>Typ: Eazy-Matic Multicode Grau mit weisser od. grauer Taste</p> <p>Nicht mehr erhältlich *</p>	<p>Type: Eazy-Matic Multicode gris avec bouton blanc ou gris</p> <p>pas disponible *</p>
	<p>Typ: Ansonic Alpha AGB 270 UKW 1 Taste SA 40-1</p> <p>Art. Nr. : 101868</p> <p>Typ: Ansonic Alpha AGB 270 UKW 1 Taste SA 40-1 Mini</p> <p>Art. Nr.: 101876</p> <p>Erhältlich</p>	<p>Type: Ansonic Alpha AGB 270 UKW avec 1 bouton beige SA 40-1</p> <p>Art. No. : 101868</p> <p>Type: Ansonic Alpha AGB 270 UKW avec 1 bouton noir SA 40-1 mini</p> <p>Art. No.: 101876</p> <p>disponible</p>
	<p>Typ: Eazy-Matic Multicode Schwarz mit einer schwarzen Einbuchtung in der oberen Mithenhälfte</p> <p>Nicht mehr erhältlich *</p>	<p>Type: Eazy-Matic Multicode Noir avec bouton ou centre dans la partie supérieure.</p> <p>pas disponible *</p>

***Alternative: Neuer Funkempfänger mit Handsender installieren.**

***Alternatif: Installation d'un nouveau récepteur avec télécommande.**